

Wagner Tuning

Einbauanleitung / Installation Instruktion für Ladeluftkühler - Kit Audi S3 8L

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits. Wir haben uns bei der Entwicklung und Fertigung bemüht, das bestmögliche passend für Ihr Fahrzeug herzustellen.

Für den Einbau des Ladeluftkühler Kits geben wir Ihnen hier wichtige Hinweise, die die Montage in Ihr Fahrzeug erleichtern sollen.

Teileliste:

- 1 001001016 Ladeluftkühler Audi S3
- 2 001002027 Montagewinkel
- 1 001002028 Halter Schloßträger
- 1 001004020 Silikonschlauch links
- 1 001004021 Silikonschlauch rechts
- 2 30140148 Gummi Metall Puffer
- 1 32016080 Schelle 60-80
- 3 32015070 Schelle 50-70
- 2 1151812 Innensechskantschraube M8x12
- 1 1151616 Innensechskantschraube M6x16
- 1 2331618 Karoseriescheibe 6x18
- 1 2740645 Einnietmutter AL M6-4
- 2 2742855 Einnietmutter Stahl M8-5,5
- 2 21018 Sechskantstopmutter M8

erforderliches Werkzeug :

- Einnietmutterzange
- Bohrmaschine
- 11mm Bohrer
- 9mm Bohrer
-

Schritt 1 :

Entfernen Sie den originalen Stoßfänger und die Serien Ladeluftkühler inkl. unmittelbar angrenzender Luftleitungen

Schritt 2 :

Bohren Sie ein 9mm Loch, an der vorherperforierten Stelle, in das Frontmittelteil und nieten Sie mittels einer Einnietmutterzange die Aluminiummutter M6-4 ein



Montieren Sie den Kühler und fixieren Sie diesen mittels der M6 Innensechskantschraube.



Schritt 3 :

- Montieren Sie alle mitgelieferten Silikonschläuche inkl. Schellen. Stellen Sie sicher das alle Leitungen weitgehend Spannungsfrei montiert sind.

Schritt 4 :

- Montieren sie die mitgelieferten Edelstahl Winkel an den 2 Montagepunkten vom Ladeluftkühler.

Richten Sie den Ladeluftkühler so zum Kühlerpaket am Fahrzeug aus, das dieser nicht anliegt.

Markieren Sie die Bohrstellen am Aluminium Schlossträger und Bohren Sie die 11mm Löcher.

Nieten Sie die M8 Einnietmuttern in den Schloßträger und schrauben Sie die Gummi Metallpuffer in diese Muttern.

Richten Sie danach den Kühler komplett aus und ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.



Schritt 5:

Montieren Sie den mitgelieferten Edelstahlhalter für den Schloßträger.

Schritt 6:

Bei Montage der Stoßstangenabdeckung bitte darauf achten das keine Scharfen oder Spitzen Teile dieser an den Silikonschläuchen anliegen, Zur Not müssen diese entfernt werden.