

Wagner Tuning

Einbauanleitung / Installation Instruction für Ladeluftkühler - Kit BMW 335i

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits. Wir haben uns bei der Entwicklung und Fertigung bemüht, das bestmögliche passend für Ihr Fahrzeug herzustellen.

Für den Einbau des Ladeluftkühler Kits geben wir Ihnen hier wichtige Hinweise, die die Montage in Ihr Fahrzeug erleichtern sollen.

Teileliste:

- 1x 001001015 Ladeluftkühler schwarz beschichtet
- 1x 001004026 Silikonschlauch schwarz Eingang, verstärkte Ausführung
- 1x 001004019 Silikonschlauch schwarz Ausgang
- 1x 001002026 Aluminiumadapter LLK-Saugrohr
- 1x 32015070 Schelle 50-70
- 4x 32016080 Schelle 60-80

Schritt 1 :

Entfernen Sie die Bodenwanne, den originalen Stoßfänger und den Serien Ladeluftkühler inkl. unmittelbar angrenzender Luftleitungen

Schritt 2 :

Entfernen sie einen 15mm breiten Streifen auf eine Länge von 550mm vom unteren Teil des Schlossträgers, mittels Karosseriesäge, Flex oder anderen geeignetem Werkzeug.



Schritt 3:
Entfernen sie das markierte Plastikteil.



Schritt 4 :
Es gibt 2 verschiedene Luftleitungen vom original Kühler zum Saugrohr, beide müssen komplett wie auf dem Bild entfernt werden.



Schritt 5:

Es empfiehlt sich zuerst den Schlauch auf der Beifahrerseite von unten nach oben einzufädeln, und den Schlauch auf der Beifahrerseite, schon auf den Kühler bzw. auf das Rohr von den Turbos kommend aufschieben.

Danach den Ladeluftkühler einsetzen, dabei die Schläuche auf die Stutzen aufschieben.

Die Schellen nicht vergessen.

Den Alu Adapter wie auf dem Bild montieren.



Schritt 5:

Alle Teile auf korrekten Sitz überprüfen, danach original Stoßfänger und Bodenwanne wieder montieren.